



Handledning till Pic1

Pic1 är ett programmering/debugger verktyg som arbetar integrerat med MPLAB IDE®. Det sker en ständig utveckling av nya kretsar samt uppdateringar av MPLAB®. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad och informerad om just den kretsen man skall arbeta med. Alla kretsar har inte stöd för debugging tex. Titta alltid i rullgardinen för *Configure – Select Device...* om ICD2 stöder kretsen du skall arbeta med.

Pga den ständiga utvecklingen ber vi att få hänvisa till följande länk för vidare information

http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en010046&part=DV164005

Installation av drivrutiner

Detta förutsätter att du har Mplab redan installerat, om inte så gör det nu.

1. Gå in med utforskaren/filhanterare till Program/Microchip/MPLAB IDE/ICD2/Drivers och läs filen ddcid2.htm. Denna fil talar om hur installationen skall utföras, följ denna och gör exakt som det står så får du inga problem.
2. Gå in med utforskaren/filhanterare till ICD2 mappen och läs filen hlpMPLABICD2.chm som innehåller tips och anvisningar kring ICD2.
3. Skall du uppdatera din drivrutin till ICD2 så läs filen clnicd2.htm, denna hittar du på samma ställe som punkt 1. ovan.